




*АВТОМАТИКА ДЛЯ ЧАСТНОГО
И ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ*

CE

CBX



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

“МОНТАЖ ПРОИЗВОДИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ”

“ВНИМАНИЕ: НЕ ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ, ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДУЙТЕ ПРИВЕДЕННЫМ ИНСТРУКЦИЯМ”

“ЭТА ИНСТРУКЦИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСТАНОВИЩИКОВ И КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА”



1 Обозначения

- Этот символ обозначает раздел требующий внимательного прочтения.
- Этот символ обозначает раздел связанный с безопасностью.
- Этот символ обозначает раздел для ознакомления конечного пользователя.

2 Назначение и применение

2.1 Назначение

Приводы серии CBX были разработаны для автоматизации секционных ворот с непосредственным воздействием на вал или с цепной передачей; также CBX может использоваться для раздвижных и складывающихся ворот с соответствующими аксессуарами.

Использование приводов не по назначению, проведение монтажа и наладки методами отличными от описанных в инструкции запрещается.

2.2 Применение

Для секционных ворот с непосредственным воздействием на вал: ворота высотой до 5.5м;

Скорость* 7.15 м/мин. с барабанами ~Ø 105мм;

Скорость* 9.3 м/мин. с барабанами ~Ø 138мм.

Для секционных ворот с цепной системой передачи: ворота высотой до 8.5м;

Скорость* 9.15 м/мин. с барабанами ~Ø 208мм.

Для откатных и раздвижных ворот: ворота шириной до 5.5м для C-BXE / C-BXE24 / C-BXET;

ворота шириной до 11м для C-BX / C-BXT.

максимальный вес ворот 1000кг.

* скорость зависит от диаметра барабанов.

2.3 Область применения

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| C-BX / C-BXE | Частная - Кондоминимум - Промышленная |
| C-BXE24 | Частная - Кондоминимум |
| C-BXT / C-BXET | Промышленная |

3 Соответствие стандартам

Изделие соответствует стандартам: EN 12978, UNI EN 954-1, CEI EN 60335-1, UNI EN 12453.

4 Описание

4.1 Привод

Все приводы разработаны и произведены CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A. в соответствии с нормами безопасности.

Гарантия 12 месяцев. Гарантия не распространяется на системы, имеющие механические повреждения и следы самостоятельного ремонта.

Корпус сделан из сплава алюминия, отдельные части из ABS пластика.

Серия CBX имеет несколько типов приводов (для разных областей применения) с механическими и электронными ограничителями хода ворот (см. раздел 2.3 Область применения).

Совместимость:

Привод ~230В с энкодером и блоком управления

001C-BXE Привод ~230VB с энкодером

002 ZCX10 - Блок управления

002 ZCX10C - Блок управления с выключателем питания и кнопками управления

Привод =24В с энкодером и блоком управления

001C-BXE24 Привод =24В с энкодером

002 ZL80 -Блок управления

002 ZCX80C - Блок управления с выключателем питания и кнопками управления

002 BN1 - Плата резервного питания (требуется 2 аккумулятора 12В - 1.2Ач)


Привод 230/400В трехфазный с энкодером и блоком управления
 001C-BХЕТ - Привод ~230В/400В с энкодером
 002 ZT5 - Блок управления
 002 ZT5C - Блок управления с выключателем питания и кнопками управления
 Привод ~230В с механическими концевыми выключателями и блоком управления
 001C-BХ - Привод ~230В с механическими концевыми выключателями
 002 ZC3 - Блок управления
 002 ZC3C - Блок управления с выключателем питания и кнопками управления
 Корпус и плата управления для привода ~230В
 001S4339 - Корпус
 001S4339C - Корпус с выключателем питания и кнопками управления
 001S4340 - Корпус
 001S4340C - Корпус с выключателем питания и кнопками управления
 003 ZC5 - Стандартная плата управления
 003 ZM2 - Многофункциональная плата управления
 Привод 230/400В трехфазный с механическими концевыми выключателями и блоком управления
 001C-BХТ - Привод ~230В/400В трехфазный с механическими концевыми выключателями
 002 ZT6 - Блок управления
 002 ZT6C - Блок управления с выключателем питания и кнопками управления
 Серия CBХ совместима со следующими дополнительными аксессуарами:
 001 CMS - Дистанционная разблокировка (тросовая L=7м);
 001 CGP - Короб для цепи с крышкой;
 009 CCT - Цепь ½ дюйма для складывающихся и раздвижных ворот;
 009 CGIU - Замок для ½ дюймовой цепи;
 001 C001 - Ручной редуктор для секционных ворот;
 001 C002 - Маятниковая система разблокировки;
 001 C003 - Передающая система для раздвижных ворот;
 001 C004 - Передающая система для складывающихся ворот;
 001 C005 - Цепная передающая система для секционных ворот высотой более 5,5м;
 001 C006 - Набор креплений (для секционных ворот);
 001 C007/8 - Адаптер для секционных ворот с валом Ø 25 мм (C007) или Ø 40 мм (C008);

Важно! Для корректной, лёгкой и безопасной установки и эксплуатации системы рекомендуется применять оригинальные устройства управления и безопасности SAME.

4.2 Описание аксессуаров


ПРИВОД

- 1 - Привод
- 2 - Ручная разблокировка
- 3 - Нижняя крышка
- 4 - Защитная крышка



АКСЕССУАРЫ

- 1 - C001 - Ручной редуктор для секционных ворот
- 2 - C002 - Маятниковая система разблокировки
- 3 - C003 - Передающая система для раздвижных ворот
- 4 - C004 - Передающая система для складывающихся ворот
- 5 - C005 - Цепная передающая система для секционных ворот высотой более 5,5м
- 6 - C006 - Набор креплений (для секционных ворот)
- 7 - C007/8 - Адаптер для секционных ворот с валом Ø 25 мм (C007) или Ø 40 мм (C008)
- 8 - CMS - Дистанционная разблокировка (тросовая L=7м);
- 9 - CGP - Короб для цепи с крышкой
- 10 - CCT - Цепь ½ дюйма для складывающихся и раздвижных ворот
- 11 - CGIU - Замок для ½ дюймовой цепи



4.3 Техническая информация

ПРИВОД С-ВХ / С-ВХЕ

Напряжение питания : ~230В 50/60Гц
Потребляемый ток* : 3А
Мощность* : 450Вт
Вращающий момент* : 60 Нм
Передаточное число : 1/67,45
Скорость вращения вала : 34(CBX)/20,5(CBХЕ)
Скорость вращения двигателя : 21,5 об/мин
Интенсивность использования : 30%
Класс защиты : IP54
Вес : 15 кг
Диапазон рабочих температур :



ПРИВОД С-ВХЕ24

Напряжение питания : ~24В
Потребляемый ток* : 9А макс.
Мощность* : 240Вт
Вращающий момент* : 25 Нм
Передаточное число : 1/67,45
Скорость вращения двигателя : 20,5
Скорость вращения двигателя : 26,5 об/мин
Интенсивность использования : инт. исп.
Класс защиты : IP54
Вес : 15 кг
Диапазон рабочих температур :




ПРИВОД С-ВХТ / С-ВХЕТ

Напряжение питания : ~230-400В - 50/60Гц
Потребляемый ток* : 2,5А
Мощность* : 780Вт
Вращающий момент* : 80 Нм
Передаточное число : 1/67,45
Скорость вращения двигателя : 34(CBХТ)/20,5(CBХЕТ)
Скорость вращения двигателя : 21,5 об/мин
Интенсивность использования : инт. исп.
Класс защиты : IP54
Вес : 15 кг
Диапазон рабочих температур :



* Параметр определяется платой управления

4.4 Размеры



Размеры в мм

5 Установка


! Установка должна проводиться квалифицированным персоналом в полном соответствии с нормами безопасности.

5.1 Перед началом монтажа...


! Перед началом монтажа убедитесь, что:

- Привод будет установлен в месте защищенном от механических воздействий; поверхность крепления должна быть прочной; элементы крепления (винты, дюбели и т.д.) должны прочно фиксировать привод на поверхности;
- Между контактами подключения сетевого кабеля не менее 3 мм.
- Электрические подключения привода изолированы от внутренних ведущих частей.
- Установлены соответствующие гермоводы и каналы для электрических кабелей гарантирующее защиту от механических повреждений.
- Структура ворот должна быть достаточно прочной, петли должны эффективно использоваться, в них не должно быть трения между фиксированными или подвижными частями;
- Проверте наличие механических упоров ограничителей.


СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА



РАЗДВИЖНЫЕ ВОРОТА




СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ВОРОТА



5.2 Инструменты и материалы

Убедитесь в наличии всех инструментов и материалов необходимых для монтажа, они должны обеспечивать безопасность проведения монтажных работ. Приведенное изображение иллюстрирует минимальный набор для проведения монтажа.




5.3 Таблица минимальных сечений кабелей

| Подключения | Тип кабеля | Длина кабеля 1 < 10 м | Длина кабеля 10 < 20 м | Длина кабеля 20 < 30 м |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 230/400В 3Ф напряжение питания | FROR CEI 20-22 CEI EN 50267-2-1 | 4 x 1,5 мм ² | 4 x 2,5 мм ² | 4 x 4 мм ² |
| 230В 2Ф напряжение питания | | 3 x 1,5 мм ² | 3 x 2,5 мм ² | 3 x 4 мм ² |
| 230/400В 2Ф/3Ф питание привода | | 4 x 1,5 мм ² | 4 x 1,5 мм ² | 4 x 1,5 мм ² |
| 24В питание привода | | 2 x 1 мм ² | 2 x 1,5 мм ² | 2 x 2,5 мм ² |
| 24В - 230В сигнальная лампа | | 2 x 0,5 мм ² | 2 x 1 мм ² | 2 x 1,5 мм ² |
| Фотоэлемент TX (передатчик) | | 2 x 0,5 мм ² | 2 x 0,5 мм ² | 2 x 0,5 мм ² |
| Фотоэлемент RX (приемник) | | 4 x 0,5 мм ² | 4 x 0,5 мм ² | 4 x 0,5 мм ² |
| 24В питание аксессуаров | | 2 x 0,5 мм ² | 2 x 0,5 мм ² | 2 x 1 мм ² |
| кнопки управления | | 2 x 0,5 мм ² | 2 x 0,5 мм ² | 2 x 0,5 мм ² |
| Микровыключатели | | 3 x 0,5 мм ² | 3 x 1 мм ² | 3 x 1,5 мм ² |
| Энкодерный кабель | 2402C 22AWG | | макс. 30 м | |
| Антенный кабель | RG58 | | макс. 50 м | |

Примечание: При оценке длины кабелей не входящих в таблицу следует учесть эффективность подключения оборудования, инструкция указывает на стандарты CEI EN 60204-1.

Для подключения нескольких устройств на одну линию (последовательно), размер берется по таблице в соответствии с фактической длиной цепи.







5.4 Установка автоматики на секционные ворота

⚠ Примеры применения приводов для автоматизации ворот приведены ниже. Место установки привода и применяемые аксессуары выбираются проектировщиком системы в зависимости от типа ворот.


ПЕРЕДАЮЩАЯ СИСТЕМА


- редукторный электродвигатель СВХ снабжён готовой системой непосредственного воздействия на вал диаметром 1 дюйм (Рис.1); также возможна горизонтальная установка привода (Рис.2), для обоих вариантов использовать комплект креплений С006.






1) Для обеспечения доступа к колодке подключения, откройте защитную крышку привода.

2) Вставте редукторный электродвигатель на вал используя ручку на привод.






3) Ручная разблокировка редуктора электропривода (поворот рычага по часовой стрелке) и движение ворот создаёт усилие на шпоночном вале.



4) Вставьте шпонку А или В в зависимости от типа вала (Рис.3) между двумя пазами, всавьте втулку на вал и зафиксируйте винтом без головки.




5) Монтаж крепления (артикул С006) электропривода осуществлять прилагаемым винтом.



6) Крепление на стене производится шурупами выбираемыми в соответствии с поверхностью на которую устанавливается электропривод.

ЦЕПНАЯ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ


Устанавливается на секционные ворота высотой более 5,5 м, для этого вы должны использовать аксессуар с артикулом C005.




1) Откройте защитную крышку.



2) Вставьте шпонку А или В (Рис.1) в паз вала и шестерни Z40, на валу шестерёнка крепится с помощью шурупа без головки.






3) Вставьте шпонку А в паз шестерни и вала Z26, вставьте шестерню в мотор, зафиксируйте прилагаемым винтом (UNI 5933 V6x16).




4) Закрепите кронштейн на приводе соответствующими винтами.


5) Объедините два конца цепи замком, и повесьте цепь на шестерню вала Z40.



6) Установите привод шестерней на цепь.



7) Поверните рычаг ручной разблокировки привода по часовой стрелке





8) Закрепите электропривод фиксирующим кронштейном, шурупами соответствующими типу стены, проверте, что обе шестерни параллельны друг другу.


5.5 Установка автоматики на откатные ворота

ВОРОТА С ОДНОЙ ИЛИ ДВУМЯ СТВОРКАМИ


Для установки на раздвижные ворота имеющие одну или две створки, вы должны использовать аксессуар C003 (система передачи для раздвижных ворот).




1) Откройте защитную крышку привода.




2) Установите два фиксирующих кронштейна на электропривод.




3) Вставьте шпонку в паз зубчатой шестерни с валом Z26, вставьте шестерню с валом в мотор и зафиксируйте шурупом (UNI 5933 M6x16) с шайбой.




4) Закрепите монтажный кронштейн наверху (с правой или левой стороны от проема) используя подходящие компоненты в соответствии с типом стены.




5) Установите систему натяжения цепи с противоположной стороны от привода относительно проема. Проверте линейность расположения системы натяжения цепи (положение шестерни привода и шестерни системы натяжения).




6) Вставьте полудюймовую цепь (CCT) длиной равной двум расстояниям A.



7) Соедините оба её конца замком (CGIU).





8) Настройте натяжение цепи с помощью винта системы натяжения и затем затяните гайки.




9) Установите соответствующие элементы (кронштейны и пластины) сначала на цепь затем на створку.

СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ВОРОТА


Для установки дверей имеющих более одной створки, Вы должны использовать аксессуар C004 (система передачи для складывающихся ворот).




1) Откройте защитную крышку привода.




2) Соберите два фиксирующих кронштейна и установите их на электропривод.




3) Вставьте шпонку в паз вала шестерни Z26, вставьте шестерню с валом в привод и зафиксируйте винтом (UNI 5933 M6x16) с шайбой с противоположной стороны.






5) Установите систему натяжения цепи с противоположной стороны от привода относительно проема. Проверте линейность расположения системы натяжения цепи (положение шестерни привода и шестерни системы натяжения).






6) Вставьте полудюймовую цепь (CCT) длиной равной двум расстояниям A.



7) Соедините оба её конца замком (CGIU).




8) Настройте натяжение цепи с помощью винта системы натяжения и затем затяните гайки.



9) Зафиксируйте цепь штифтом петли первой створки прилагаемым кронштейном и винтом UNI 5931 M8x30.



5.6 Подключение приводов с энкодером к блокам управления

Для подключения, используйте кабели обеспечивающие необходимый уровень защиты.
Настройки энкодера производить в соответствии с инструкцией на блок управления.




5.7 Подключение приводов с механическими концевыми выключателями к блоку управления

Для подключения, используйте соответствующие кабели и каналы их проводки.





5.8 Прямое подключение кнопок управления к приводу С-ВХ



5.9 Регулировка механических концевых выключателей



Переведите ворота в закрытое положение, переместите оба колеса влево.

Примечание : привод настроен в положение закрыто, а именно, микровыключатель конечного положения “закрыто” активирован.





Белое колесо (открыто)
Красное колесо (закрыто)

Переведите ворота в открытое положение вручную или с помощью кнопок блока управления; оба колеса переместятся вправо.





Используя отвертку, отсоедините фиксирующую пружину от колес; перемещайте белое колесо до тех пор пока не сработает микровыключатель положения “открыто”, затем верните пружину в исходное положение.





Микровыключатель конечного положения при открывании

Закройте ворота и убедитесь, что рычаг безопасности освобождает рычаг разблокировки.
Примечание : рычаг безопасности позволяет воспользоваться системой разблокировки (CMS или C002) только при закрытых воротах.




Рычаг безопасности
Рычаг разблокировки

Важно! После настройки секционных ворот, в закрытом положении может оставаться просвет между полом и полотном ворот. Устраним просвет, передвигая рычаг микрорегулировки вверх или вниз. Один шаг рычага пропорционален перемещению ворот на один сантиметр.



Рычаг микрорегулировки


Важно! В приводах устанавливаемых на откатных и складывающихся воротах, удалите рычаг безопасности.



5.10 Регулировка конечного положения на приводах с энкодером


До начала регулировки конечного положения, проведите калибровку в соответствии с инструкцией на блок управления.

После калибровки, ворота должны быть в закрытом положении, а колесо должно находиться слева.



Поднимите фиксирующую пружину на кронштейн так, чтобы она не входила в зацепление с колесом.

Важно! В приводах установленных на откатные и складывающиеся воротах, фиксирующая пружина всегда должна находиться на кронштейне.





Убедитесь, что рычаг безопасности освобождает рычаг разблокировки.

Примечание: рычаг безопасности позволяет воспользоваться дистанционной разблокировкой (CMS или C002) только при закрытых воротах.




5.11 Защитная крышка


1) После выполнения монтажа и электрических подключений, просверлите отверстие Ø 13 мм в защитной крышке в указанном месте.



2) Закрепите защитную крышку четырьмя прилагаемыми винтами.




3) Установите ручную разблокировку в отверстие и зафиксируйте её винтом с шайбой.



5.12 Ручной редуктор

Ручной редуктор для секционных ворот (опционально). Цепной редуктор для открывания и закрывания секционных ворот, может быть использовано при вертикальной и горизонтальной установке автоматики.



5.13 Аварийная разблокировка

Устройство для разблокирования электропривода посредством аксессуара CMS или системы маятниковой разблокировки (C002).

6 Периодическое обслуживание

 Устройство не требует проведения каких-либо специфических операций по техническому обслуживанию. Однако, в качестве профилактики и в случае интенсивного использования, рекомендуется периодически проверять (раз в 6 месяцев) электрические подключения, натяжение цепи, болтов и винтов, наличие смазки между фиксированными и движущимися частями системы.

7 Утилизация

 Оборудование CAME CANCELLI AUTOMATICI S.p.A. сертифицировано Environmental Management System в соответствии с UNI EN ISO 14001 стандартом гарантирующее защиту окружающей среды. Пожалуйста продолжите наше начинание по защите окружающей среды. Одним из основных направлений при разработке оборудования CAME является продумывание производственных и маркетинговых стратегий, обеспечивающих лёгкие в исполнении рекомендации по утилизации:

 **УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВКИ** – Элементы упаковки (картон, пластик и т.д.) классифицируются как твёрдые городские отходы и могут быть легко утилизированы.
ПОЖАЛУЙСТА УТИЛИЗИРУЙТЕ ПРАВИЛЬНО!

 **УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТА** – Наша продукция сделана из различных материалов. Большинство из них (алюминий, пластик, сталь, электрические кабели и т.д.) может быть переработано в обычных пунктах утилизации. Другие компоненты (электронные платы, аккумуляторы и т.д.) могут содержать загрязняющие вещества. Они должны передаваться специализированным компаниям, занимающимся их утилизацией.
ПОЖАЛУЙСТА УТИЛИЗИРУЙТЕ ПРАВИЛЬНО!

Гамма продукции САМЕ включает в себя:
Автоматику для **раздвижных/откатных** ворот
Автоматику для **распашных** ворот
Автоматику для **гаражных и секционных** ворот
Автоматику для **рольставен и промышленных** ворот
Автоматику для **парковок и дорожные шлагбаумы**
Автоматические **раздвижные и распашные двери**
Системы контроля доступа
Оборудование управления и безопасности

internet:

www.camerussia.ru

e-mail:

info@camerussia.ru

